Touchscreen Heißkanalregler NR8000





Abb.: NR8016 für 16 Zonen



Display ausgeschwenkt



Abb.: NR8024 für 24 Zonen



Details Bedienpanel

- Universelles Heißkanal Regelund Prozeßkontrollsystem von 8 bis 32 Zonen
- Intuitive Bildschirmbedienung -Display klappbar, gut abzulesen
- Präzise Temperaturregelung mit allen erforderlichen Heißkanalfunktionen
- Serienmäßig mit vollständiger Werkzeug-Diagnosefunktion

Optional verfügbar:

- Nadelhubsteuerung (Kaskade) hydraulisch oder pneumatisch
- Variotherme Temperierung in Vorbereitung

Anwendung:

Alle für die präzise Regelung und Überwachung von Heißkanal-Spritzgußwerkzeugen erforderlichen Funktionen in einem Gerät: Serienmäßig Temperaturregelung und vollständige Werkzeug-Diagnosefunktion, auf Wunsch Nadelverschlußsteuerung integriert, Überwachung und Bedienung der Kühlgerätesteuerung in Vorbereitung.

Zusätzliche Funktionen können in vorhandene Geräte nachgerüstet werden, auch kann die Anzahl der Regelzonen nachträglich erweitert werden. Die Geräte sind unabhängig vom Werkzeughersteller einsetzbar.

Aufbau:

Prozeßrechner, Meßwertverarbeitung und Halbleiter-Schaltelemente vereint in einem kompakten, stabilen Metallgehäuse, abhängig von der Zonenzahl in 2 Baugrößen. Berührungsempfindlicher Bildschirm (Touchscreen) zur komfortablen Bedienung und Überwachung aller Heizzonen. Seitlich außen angebrachte Lastsicherungen ermöglichen unkomplizierten Sicherungswechsel im Fehlerfall.

Funktion:

Tel.: 0049-2225-70951-00

Fax: 0049-2225-70951-99

Temperaturregelung

Adaptive, Prozeßrechner basierte Temperaturregelung mit automatischer Regelstreckenanpassung für optimale Regelqualität an flinken Düsenheizungen wie an trägen Verteilerstrecken. Zahlreiche Regelparameter sind anwendungsspezifisch einstellbar, daher kann der Regler auch an komplexen und schwierigen Werkzeugen präzise betrieben werden.

NOLDEN REGELSYSTEME GMBH

Werner-von-Siemens-Strasse 18 53340 Meckenheim

Änderungen vorbehalten / Stand: 09/2018

E-Mail: info@nolden-regler.de

Internet: www.nolden-regler.de

Touchscreen Heißkanalregler NR8000



Bildschirmbedienung

Der helle, großflächige Touchscreen erlaubt eine einfache, klar gegliederte Übersicht über alle wichtigen Funktionen und Betriebszustände. Alternativ können alle Zonen global, Gruppen von Zonen und jede Zone im Detail dargestellt werden. Hierbei werden nur diejenigen Informationen angezeigt, die im jeweiligen Bild sinnvoll sind.

Die Bedienung ist weitestgehend identisch mit derjenigen der größeren Regelsysteme bis 120 Zonen, so daß Bediener leicht zwischen den Geräten wechseln können.

Heißkanal-Programmfunktionen

Über die präzise Temperaturführung jeder Zone hinaus können zahlreiche Programme angewählt werden, teilweise auch für jede Zone einzeln. Hierzu zählen vor allem:

<u>Softstart</u> zum schonenden Anfahren kalter Heizelemente. In dieser Phase sind Stellgrad und Temperatur für eine definierte Zeit begrenzt. Die werksseitig voreingestellten Werte (50% / 80°C / 5min) sind variabel.

<u>Verbundaufheizung</u> zum Vermeiden von Spannungen im Werkzeug. Alle Zonen werden synchronisiert auf Endtemperatur aufgeheizt, die vorzeitige Überhitzung schneller Einzeldüsen wird so vermieden.

<u>Absenkbetrieb (Stand-By)</u>: Für jede Zone kann ein 2.Sollwert definiert werden, der für alle Zonen zugleich aktiviert werden kann, z.B. zur Temperaturabsenkungen bei Prozeßstörungen, um ein "Auskochen" der Masse im Werkzeug zu vermeiden.

<u>Boost</u>: Kurzzeitige Anhebung der Temperatur, z.B. um "eingefrorene" Düsen freizufahren.

<u>Auto-Gruppierung / Autonaming :</u> Mehrere Zonen können beliebig zu Gruppen zusammengefasst werden, automatisch je nach Heizstrom oder manuell. Zonen einer Gruppe können automatisch durchnummeriert werden.

Direktwahltasten

Die zwei am häufigsten benötigten Programme Boost und Stand-by können unabhängig vom Bildschirm mit Tasten an der Gerätefront aktiviert werden

Überwachungsfunktionen

Laststromanzeige für jede Zone getrennt, 2 programmierbare Alarme pro Zone, Temperatur- und Stromalarm. Fühlerbruch wird automatisch detektiert und als Fehlermeldung auf dem Bildschirm angezeigt. Bei Fühlerfehler kann die Umstellung auf Stellerbetrieb für die jeweilige Zone erfolgen, "Anhängen" dieser Zone an eine andere Zone mit intaktem Fühler ist ebenfalls möglich. Daneben können zahlreiche Prozeß- und Geräteparameter anwendungsspezifisch angewählt und überwacht werden.

Zum Schutz von Heißkanal und Werkzeug ist eine Schutzschaltung integriert, die ab 50°C Übertemperatur die Heizleistung abschaltet.

Alarmkontakte

Serienmäßig steht für beide Alarme je ein potentialfreier Relaiskontakt zur Verfügung, z.B. Grenzkontakt für Über- oder / und Untertemperatur, Lastbruch etc.. Die Alarmkontakte aller Zonen sind auf einen Sammelalarm auf der Geräterückwand verkabelt, so dass externe Signalisierungen oder Maschineneingänge angeschlossen werden können.

Diagnosefunktionen

Serienmäßig mit Verkabelungsanalyse zur Überprüfung der richtigen Zuordnung von Heizelementen und Thermofühlern für jede Zone ausgestattet, übersichtlich am Bildschirm dargestellt. Daneben umfangreiche Diagrammfunktionen zur Darstellung ausgewählter Prozeßparameter im zeitlichen Verlauf.

Werkzeugspeicher

Ablage der Konfigurationsdaten für alle Zonen im Werkzeugspeicher zum raschen Wiederanlauf nach Werkzeugwechsel, auch externes Back-up und Übertragung auf andere Geräte sind möglich.

USB-Datenexport

Tel.: 0049-2225-70951-00

Fax: 0049-2225-70951-99

Diagnoseergebnis und Werkzeugspeicherdaten können einfach als csv-Datei auf USB-Stick geladen werden und mit jedem handelsüblichen Tabellenkalkulationsprogramm bearbeitet und ausgedruckt werden.


E-Mail: info@nolden-regler.de

Internet: www.nolden-regler.de





Beispiele Bildschirmsystem NOLDEN SmartTouchSystem STS




Auswahl der Haupt-Funktionen im "Homescreen"

Wichtigste Ansicht im Betrieb : Übersicht aller Zonen



Alles über eine Zone? Zonen-Detailansicht



Sinnvolle Eingabenhilfen, wo erforderlich....



... und komfortable Programm- und Diagnosefunktionen



Werner-von-Siemens-Strasse 18 53340 Meckenheim



Touchscreen Heißkanalregler NR8000

Weitgehende Möglichkeiten zur Benutzereinstellung...



und deutliche Warnungen vor Eingabefehlern!



Technische Daten:

Betriebsspannung

230/400V +/-10%, 3~, 48...63Hz

Nennleistung/Nennstrom

22,1kW / 3 x 32A gesamt (abhängig von Zonenzahl)

Heizlast je Zone

Max. 3,6kW/16A

Sicherungen

16AFF, 6,3x32mm, Heizlasten 1,6AmT, 5x20mm, Steuerung

Leistungsregelung

Impulsgruppensteuerung, nullspannungssynchron

Automatische Anfahrsteuerung

(Werkseinstellungen) Stellgrad 50% / Temperatur 80°C / Zeit 5 min

Bildschirm

Berührungsempfindlicher (kapazitiv)
7"-Touchscreen mit verschmutzungsunempfindlicher Glasoberfläche, Anzeige von
IST- und SOLL-Werten, Laststrom, Alarmmeldungen, Werkzeugspeicher und
Konfigurationsparametern

Sollwert-Umschaltung/ Alarmausgänge:

7 polige Buchse:

2 potentialfreie Schließerkontakte für Alarme, max. 230V, 3A, potentialfreier Schalteingang zur Sollwertumschaltung, wirkt auf alle Zonen gemeinsam, intern parallel zu Taster "Standby" geschaltet

Übertemperatur-Alarm

0...400°C wählbar, +50°C voreingestellt

Lastbruch-Alarm

0,0 ... 19,9A wählbar, 1A Mindeststrom voreingestellt

Meßfühler-Eingänge

Fe-CuNi Typ J 0...400°C Andere Typen auf Anfrage

Meßfühler- und Lastanschluß

24-polige Industrie-Standard-Steckverbindung 16A/400V, Pinbelegung NR-Norm, andere Normen möglich

Genauigkeit

0,25% FS

Isolationsspannung

2,5kV Netz/Elektronik

Abmessungen

400 x 380 x 190mm (BxTxH, 8 bis 16 Zonen) 400 x 380 x 380mm (BxTxH, bis 32 Zonen) Zusätzlich ca. 80 mm Ausklapptiefe Bildschirm (einstellbar)

Farbe

Struktur

RAL3000 Gehäuse

RAL9005 Displayeinheit und Rückwand

Gewicht (zonenabhängig)

NR8024 : ca. 22 kg

Tel.: 0049-2225-70951-00

Fax: 0049-2225-70951-99

Bezeichnung	ArtNr.
NR 8008	83808.200
NR 8012	83812.200
NR 8016	83816.200
NR 8024	83824.300
NR 8032	83832.300

info@nolden-regler.de

Internet: www.nolden-regler.de

Werner-von-Siemens-Strasse 18 53340 Meckenheim

E-Mail: